KUMSAL KTHERM DC İNVERTER ISI POMPASI KULLANIM KILAVUZU

KI KUMSAL K*THE*QN





ISO 9001:2015











Değerli müşterimiz:

Lütfen bu ürünü kurmadan ve kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz, aşağıdaki durumlardan sorumlu olmayacağız. Herhangi bir hatalı kurulum, uygun olmayan sıvı, gereksiz bakım, kılavuz hükümlerine uyulmaması veya kişisel yaralanma veya üniteye yanlış kablo ve elektrik tesisatı bağlanması, kılavuz hükümlerine uyulmaması sebebiyle oluşan zararlar. Montajı yapıldığında, uygun niteliklere sahip profesyoneller tarafından ısı pompasının elektrik kutusu üzerinde yer alan devre şemasına göre kablolama yapılmalı, montaj ve kullanım sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

1. Güç kaynağı, ısı pompasının standart güç kaynağı olmalıdır. Kurulumdan önce, alan şebeke voltajının ısı pompasının isim plakasında belirtilen voltajla uyumlu olması ve güç kaynağının taşıma kapasitesinin, kabloların ve prizlerin ısı pompası giriş gücü gereksinimlerine uygun olup olmadığını doğrulamalıdır.

2. Kullanıcıların güç kablosunu veya prizi değiştirmesine izin verilmez, kablolama işi kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve ısı pompasının metal parçalarının iyi bir topraklamaya sahip olduğundan ve topraklamanın iptal edilmesine, değiştirilmesine izin verilmediğinden emin olunmalıdır.

3. Isı pompası, sabit kablo tesisatına bağlı bir dizi güç kaynağı kablosu kullandığında, kurulum, boşluk temas mesafesi en az 3 mm olan bir bağlantı kesme cihazı ile donatılmalıdır.

4. Tüm kablolama işleri bittiğinde, ısı pompası ancak dikkatli bir şekilde kontrol edildikten ve hatasız olduğundan emin olduktan sonra güç kaynağına bağlanabilir.

5. Isı pompasının hava çıkışına ellerinizi veya yabancı cisimleri sokmayın, bu durum, insan yaralanmaslarına ve ekipman riskine yol açacaktır.

6. Daha iyi bir enerji tasarrufu etkisi elde etmek için ısı pompası fanlarında iyi hava sirkülasyonu olduğundan emin olunuz. Isı pompasının batarya kısmını (radyatör) duvardan en az 40 cm uzak tutunuz.

7. İşletim paneli yani dokunmatik ekran dış mekan veya yüksek nemli yerlere yerleştirilemez (veya kurulamaz), kablo kesilemez ve tekrar bağlanamaz.

8. Isı pompasını çalıştırmadan önce, ısı pompasının çalışma ihtiyacını karşılayabilecek miktarda su veya yeterli miktarda su ile doldurulduğundan emin olunmalı, ısı pompası ile boyler arasındaki borular üzerindeki tüm vanaların açık olduğundan emin olunmalı, giriş ve çıkış su borusunun engellenmemiş olduğundan emin olun.

9. Nominal çıkış suyu sıcaklığı 55 °C'dir, su sıcaklığı uygun şekilde ayarlanmalıdır.

<u>Sıcak su kullanımı, (insanlar için en rahat su sıcaklığı 38~43 °C'dir, 43 °C'den yüksek su kullanmak vücut sağlığı için</u> <u>tehlikelidir).</u>

10. Bakım çalışmaları profesyoneller tarafından yapılmalıdır.

Arıza kodları:

E 00 iletişim arızası

E 01 su giriş sıcaklık sensörü arızası 1 yanıp sönme 1 sönüyor

- E 02 su çıkış sıcaklık sensörü 2 yanıp sönüyor 1 sönüyor
- E 06 su akış anahtarı koruması 12 flaş 1 söner
- E 04 güç kaynağı faz arızası 13flaş 1söner
- E 05 Su giriş ve çıkış sıcaklığında aşırı büyük fark 16 flaş 1 sönüyor
- E 07 bobinin aşırı yüksek sıcaklığı 17 flaş 1 sönüyor
- E 08 DHW su deposu sensörü arızası 3 flaş 1 sönüyor
- E 09 BTW su deposu sensörü arızası 4 flaş 1 sönüyor
- E 10 yüksek basınç koruması 10 flaş 1 söner
- E 11 düşük basınç koruması 11flaş 1söner
- E 12 su çıkış sıcaklığı aşırı yüksek 14 yanıp sönme 1 sönüyor
- E 13 su giriş sıcaklığı aşırı düşük 19 yanıp sönme 1 sönüyor
- E 14 emme sensörü arızası 7 yanıp sönme 1 sönüyor
- E 15 deşarj sensörü arızası 8 flaş 1 sönüyor
- E 16 deşarj aşırı yüksek koruma 22flaş 1söner
- E 18 / Err 19 DHW/ BTW iki sınıf donma önleyici 21flash 1söner
- E 20 ortam sıcaklığı sensörü arızası 9 flaş 1 sönüyor
- E 21 ısıtma bobini sıcaklık sensörü arızası 5 yanıp sönme 1 sönüyor
- E 22 soğutma bobini sıcaklık sensörü arızası 6 yanıp sönme 1 sönüyor
- E 23 ortam sıcaklığı aşırı yüksek koruma 18 flaş 1 sönüyor
- E 31 ortam sıcaklığı aşırı düşük koruma
- E 32 iç kart iletişim arızası

IPM MODÜLÜ - DC İNVERTER KART

- E 33 EVI giriş sıcaklığı arızası
- E 34 EVI çıkış sıcaklığı arızası
- E 35 Güneş enerjisi sıcaklık arızası

IPM MODÜL (INVERTER KART)

- E24 Ipm modülü iletişim arızası (Kart üzerindeki a ve b uçlarına bağlı kablo kontrol edilmeli)
- E25 Ipm modülü anormal koruma (Kompresör akım çekmiyor yada inverter kart anormal çalışıyor)
- E26 Ipm modül soğutucu radyatör aşırı yüksek sıcaklık koruması (inverter altındaki soğutucu metal kontrol edilmeli. Toz dolmuş olabilir temizlenmeli)
- E27 kompresör aşırı akım koruması (Önce cihaza gelen elektrik kabloları kontrol edilmeli ve voltaj ölçümü yapılmalıdır. Düşük voltaj kompresörün aşırı akım çekmesine sebep olur. Ardından

kompresör kabloları kontrol edilmeli, yanmış veya yıpranmış ise tamir edilmeli, gerekirse değiştirilmeli)

- E28 Ipm modülü sıcaklık sensörü arızası
- E 29 kompresör aşırı yük koruması
- E 30 defrost suyu girişi aşırı düşük koruma
- E 37 DC fan 1 arızası
- E 38 DC fan 2 arızası

Kompresörün kapandıktan sonra açılması 3 dakikalık bir zaman aralığına ihtiyaç duyar.

<u>Kompresör çalıştırma</u>

<u>ÖNEMLİ UYARI</u>

Bu cihaz, enerji tasarrufu sağlamak adına ya da çok soğuk dönemlerde ısıtma kaybı yaşanmaması adına frekans kodları ile yavaş veya hızlı çalışacak şekilde ayarlanabilir. Cihaz kontrol ekranından bulunduğunuz bölgenin hava şartlarına göre ayar yapabilirsiniz. Bunu ayarlamak için aşağıdaki yöntemi takip ediniz.

1-) Kontrol ekranının ana sayfasında, sol üst köşede bulunan







2-) Açılan ekranda PARA SETTING PARA SETTING tuşuna dokunun (mekanik dişli resmi)



3-) Açılan ekranda ENTER PASSWORD yazısının altındaki kutuya dokunun



4-) Açılan klavye ile cihazın şifresi olan 0 rakamını tuşlayın ve ardından sağ altta bulunan ENTER'e dokunun

PARA SET	TING				C.C.S.	
	PASSWO	IRD)	0	0~-9999		
		0				
	1	2	3	ESC		
	4	5	6	DEL		
	7	8	9			
	0			ENT	(BL)	

5-) Açılan ekranda SYSTEM tuşuna basın



6-) Son olarak açılan ekranın sağ altında bulunan frequency code yazısının yanında cihazın ayarlanmış olan frekans kodu vardır. Bu kod fabrika ayarı ve en yüksek kod olan 6. Kademededir. Ilıman iklime sahip bölgelerde bu kod genellikle 3 yapılır. Yaz aylarında ısı pompası sadece kullanma suyunu ısıtmak amacıyla kullanılacaksa tavsiye edilen frekans kodu 1 dir. Ayarı değiştirmek için mevcut rakamın üzerine dokunun, açılan penceredeki klavye ile yeni rakamı girin ve klavyenin sağ altında bulunan onay işaretine dokunun. İşlemi tamamladıktan sonra frekans kodunun değiştiğinden emin olunuz. Ana ekrana dönmek için ekranın altında bulunan ok işaretini kullanabilir ya da 120 saniye işlem yapmadan bekleyebilirsiniz.

Kompresör başlangıcında ilk dakikada 55Hz'e döner. Başlangıç frekansı 55 Hz'in üzerindeyse ve bir sonraki fazdaki frekanstan büyükse, her 30 saniyede bir 10 Hz yükseltilecektir. Başlangıç frekansı ne ise kompresör 3 dakika açıldıktan sonra ayara geçilir.



7.3. Isıtma modunda kompresör frekans hesaplaması.

Type code	DIŞ HAVA SICAKLIĞI Ta (°C)	Ta≥6	3≤Ta<6	0≤Ta<3	-3≤Ta<0	-6≤Ta<-3	Ta<-6
1	En büyük frekans Fmax (Hz)	56	62	68	74	80	86
2	En büyük frekans Fmax (Hz)	60	65	70	75	80	86
3	En büyük frekans Fmax (Hz)	62	66	72	76	81	86
4	En büyük frekans Fmax (Hz)	68	72	76	79	82	86
5	En büyük frekans Fmax (Hz)	70	73	76	79	82	86
6	En büyük frekans Fmax (Hz)	76	80	84	88	92	96
7	En büyük frekans Fmax (Hz)	62	68	75	82	88	96
8	En büyük frekans Fmax (Hz)	60	66	72	78	84	90

7.3.1 Lütfen ilgili ortamdaki en büyük çalışma frekansını kontrol edin.

1.16 Frekans kodu parametresi ile makine tipinden emin olunabilir ve her tip farklı en büyük çalışma frekansında farklı çalışır.

Deşarj sıcaklığı TE	kompresör düşük frekans önlemleri	EEV ayarlama önlemleri
Deşarj sıcaklığı≥114°C(Egzoz TP4), 5 saniye sürer	durur. 3 dakika sonra 90°C'nin altına düşerse tekrar çalışır	
Deşarj sıcaklığı≥110°C(Egzoz TP3)	Frekans, en düşük seviyeye gelene kadar 1Hz/4S hızında düşer.	minimum ayar 6 adımdır
Deşarj sıcaklığı≥106°C(Egzoz TP2)	Frekans, en düşük seviyeye gelene kadar 1Hz/8S hızında düşer.	minimum ayar 4 adımdır

Deşarj sıcaklığı≥102°C(Egzoz TP1)	(aralıkta koruyun) frekansın yükseltilmesi yasaktır, ancak azalmasına izin verilir.	minimum ayar 2 adımdır
Deşarj sıcaklığı≥96°C(Egzoz TPO)	1 dakika tutulduktan sonra frekans normal olarak kontrol edilir.	sadece açılır kapanmaz

Not: deşarj sıcaklığı yüksek korumadan düştüğünde frekans veya açılış açıklığı

düşük aralığı, 96°C'nin altına düşene kadar düşük koruma aralığında koruma almalıdır.

Soğutma modunda, kompresör 5 dakika çalıştıktan sonra bobin sıcaklığı kötü aralığa girerse, kompresör aşağıdaki frekansa göre çalışır.

Deşarj sıcaklığı TE	kontrol yolu
Bobin sıcaklığı≥64°C, 10 saniye sürer	durur. 3 dakika sonra 50°C'nin altına düşerse tekrar çalışır.
Bobin sıcaklığı≥60 °C	Frekans, en düşük seviyeye gelene kadar 1Hz/2S
	hızında düşer
Bobin sıcaklığı Boşaltma sıcaklığı TE ≥56°C	frekansın yükseltilmesi yasaktır, ancak düşmesine izin verilir.
Bobin sıcaklığı <56 °C	frekans tekrar normal olarak kontrol edilir.

TFT LCD ekran [GDI boyutu 5 inç ekran İngilizce WIFI] İşlev Kılavuzu

Ana arayüz:

2020-08	8-25 TUESDAY		38 🔶	M	
	24.7℃	32.0	*	5 °C	
			—	24 °C	
\bigcirc	<mark>-∽ 36</mark> ℃		E	24 °C	
CU	 S 	Щ 💥	1		

Simgenin Anlamı :

<u>Ekranın üst satırı</u>

Açılır menü düğmesi, açılır menüyü açmak için buraya basın, parametre ayarını, durum sorgusunu vb. girin;

Mod seçim düğmesi. Çalışma modunu seçmek için kullanılan mod seçim arayüzünü açmak için bu düğmeye basın; Güneş işareti ısıtma, Kar işareti soğutma modudur.

WiFi logosu, LCD ekran WiFi'ye başarıyla bağlandığında, dağıtım ağı durumundayken yanıp söner ve WiFi'ye bağlı olmadığında simge gri olur.

Ana arayüz düğmesi. Bu işarete basılırsa ana ekrana dönülür

Ekranın orta sol tarafı

lsıtma modu işareti, ısıtma modu ekranı

🐼 Soğutma modu işareti, soğutma modu altında görüntüleme

🕂 Sıcak su modu işareti, sıcak su modu göstergesi

💛 Zamanlama ayarlandığında zamanlama bayrağı görüntülenir

<u>Ekranın ortası</u>

Iklima su deposu sıcaklığı

Sıcak su sıcaklığı işareti (sıcak su deposu sıcaklığı) Sol taraftaki siyah değer ölçülen değer, sağ taraftaki gri değer ise set değeridir. Ayar sıcaklığı ayarlanabilir ve bir alt çizgi göründüğünde ayarlanamaz.

<u>Ekranın orta sağ tarafı</u>

Ortam sıcaklığı işareti, ana kart tarafından algılanan ortam sıcaklığı değerini gösterir.
Cihaz'ın çıkış suyu sıcaklığını gösteren çıkış suyu sıcaklığı işareti.

Cihaz'a tesisattan dönen soğuk yada ılımış olarak dönen su sıcaklığını gösteren işaret

<u>Ekranın alt satırı</u>

5

\$\$

- Kapat işareti, kapalıyken (kırmızı) açmak için 2 saniye basılı tutun.
- Güç açık işareti, açıkken (yeşil), kapatmak için 2 saniye basılı tutun.
 - Kompresör çalışırken görüntülenen kompresör işareti.
 - Bu işaret, fanın ne zaman çalıştığını gösterir.
 - Su pompası çalışırken görüntülenen su pompasının işareti.
 - Yardımcı elektrikli ısıtma açıkken görüntülenen yardımcı elektrikli ısıtma işareti
- Defrost işareti, cihaz buz çözme işlemindeyken, buz çözme işareti

Güneş enerjisi işlevi seçildiğinde güneş enerjisi işareti görüntülenir;

LCD ekran işlemi

<u>1 Mod değiştirme (SICAK, SOĞUK VS.)</u>

Ana sayfada, aşağıdakileri görüntülemek için sağ üst köşedeki mod düğmesine "Mu" basın

Menü. Isıtma modu, soğutma modu, sıcak su modu ve otomatik ısıtma modu olup olmadığını seçmek için bu arayüzdeki ilgili mod simgesine tıklayın:

2020-08-25	TUESDAY	15	:34 🛜	M
*	*	-	**	
HEAT	AUTO	DHW	COOL	
		K		



Normal sadece isitma



<u>ÖNEMLİ NOT:</u> BANYO VE MUTFAK KULLANIMI İÇİN SICAK SU İSTENMESİ DURUMUNDA CİHAZIN YANINA DHWT (DOMESTİC HOT WATER TANK) YANİ SICAK SU TANKI TAKILMASI GEREKMEKTEDİR. BU TANK'IN DİĞER ADI İSE BOİLER YADA BOYLER OLARAK BİLİNİR.

HİÇ BİR ISI POMPASI DİREKT OLARAK MUSLUKLARA SICAK SU VEREMEZ.

2 Sıcaklık ayarları (TEMP SETTING)

Sıcaklık ayarı iki şekilde gerçekleştirilebilir:

- Ana sayfadan sıcaklık ayarını doğrudan değiştirin (sadece sabit su sıcaklığı kontrolü için uygundur);
- Sıcaklık ayar menüsü aracılığıyla aşağıdaki parametrelere bakın

Normal ısıtma modu seçildiğinde, ısıtma modu sabit su sıcaklığı kontrolünü benimser.



Sabit su sıcaklığı kontrolü, sıcaklık ayar menüsü sıcaklık ayarı aracılığıyla ayarlanan sıcaklık parametresini ısı btw T değiştirebilir veya ana sayfadaki sıcaklık ayar değerini değiştirebilir;

Mod seçim eğrisi otomatik ısıtma olduğunda, ısıtma modu değişken su sıcaklığı kontrolünü benimser (sabit su sıcaklığı ne kadar ayarlanmış olursa olsun) ve su sıcaklığı ayarı ana sayfadan değiştirilemez.

- Otomatik ısıtma modunda, hedef oda sıcaklığı KONFOR ODASI T'ye göre hesaplanır.

- Kullanılıyor ise, sıcak su deposunun yani buffer tank hedef sıcaklığı= İlk BTW sıcaklığı + (Maks BTW sıcaklığı – başlangıç BTW sıcaklığ (Oda sıcaklığını ayarla – Ortam sıcaklığı)

Not: 15 °C \leq klima su deposunun yani buffer tank hedef sıcaklığı \leq 60 °C

Sıcaklık ayarı parametre tablosu:

Menu	Anlamı	Ayar/Menzil	Varsayılan değer/Fab.ayarı	Notlar
	HEATING ISITMA MODU			
ТЕМР	HEAT BTW T Su çıkış sıcaklığı ayarı	18~ 60°C	45°C	
SETTING	ROOM T Enerji tasarrufu için oda sıcaklığı ayarı	15~25°C	25°C	

	INITIAL BTW T	15~25°C	20°C	
ТЕМР	Eğrinin başlangıç			
SETTING	sıcaklığı			
	MAX BTW T Eğrinin maksimum sıcaklığı (bu ayar ile kompresörün kaç dereceye kadar en bızlı devirde calısması	24~50°C Örnek: MAX BTW T 45°C ayarlandı ise su sıcaklığı bu ayara gelene kadar	45°C	
	derektiği avarlanır)	kompresör yüksek		
	goronagrayananny	hızda çalışır.		
	DHW			
	Hot water mode (KULA	ANIM SICAK SU MOD	U)	
	DHW T	<mark>30∼55</mark> °C	55°C	
	Musluk kullanım su sıcaklığını ayarlayın			
	COOLING SOĞUTMA MODU			
	COOL BTW T Su çıkış soğukluğunu ayarlayın	8~28°C	25°C	

3 PROGRAM Zamanlama ayarının açıklaması

Program alt menüsü seçildiğinde zamanlama ayarı girilebilir.

		PROGRAM	
TEMP SETTING		ON OFF TIMER-1 08 00 - 23 00 TIMER-2 TIMER-3	
GENERAL TEMP CURVE	FAULT RECORD		0)

<u>Zamanlama ayarı;</u>

ON: CİHAZIN ÇALIŞMASINI İSTEDİĞİNİZ SAAT VE DAKİKA

OFF: CİHAZIN DURMASINI İSTEDİĞİNİZ SAAT VE DAKİKA

<u>- Zamanlama 1'in olup olmadığını seçmek için zamanlayıcı-1'e yani TIMER-1'e tıklayın. Zamanlama 1 seçildiğinde, zamanlama açma ve kapama zamanı görünecektir. Açık ve kapalı zamanlamayı doğrudan değiştirebilir ve zamanlamayı ayarlayabilirsiniz;</u>

- Zamanlayıcı-2 ve zamanlayıcı-3 ayarları zamanlama 1 ile aynıdır.

Zamanlama ayarlandığı sürece, ana arayüz zamanlama simgesini gösterecektir 🕗 ;

4 Durum sorgusu (STATUS)

Birim parametre sorgulama sayfasına ve çalışma durumuna girmek için "durum" alt menüsünü seçin; belirli parametreler için parametre tablosuna bakın.

5 Parametre ayarı (PARA SETTING)

Kullanıcı bu ayarlardan sadece System içindeki frekans kodunu ayarlamalıdır. Diğer ayarların değiştirilmesi cihazın normal çalışmasını engelleyecektir.

Şifre arayüzüne girmek için "Para ayarı" alt menüsünü seçin. Her şeyden önce, yapmanız gereken

şifreyi girin. Varsayılan parola O'dır. Parola doğruysa, para ayarı seçim arayüzüne girin.

PARA SETTING	
ENTER PASSWORD	
x x x x	
←	

PARA SET	TING				
	PASSWO	RD	6	0~9999	
		0			
	1	2	3	ESC	
	4	5	6	DEL	
	7	8	9		
	0			ENI	

PARA SETTING		
SYSTEM	DC FAN	DEFROST
INVERTER	SOLAR	EVI
RESET ALL PARAM	ETERS CHA	NGE PASSWORD
	←	
A COMPANY OF THE OTHER	~	

SYSTEM: sistem parametre sorgusu ve ayar arayüzüne girmek için buraya tıklayın. Ayrıntılar için parametre tablosuna bakın. Sadece frekans kodu hava şartlarına göre ayarlanmalıdır.

DC fan: Fan parametre sorgusu ve ayar arayüzüne girmek için buraya tıklayın. Ayrıntılar için parametre tablosuna bakın. Kullanıcının ayar yapması uygun değildir.

DEFROST: Defrost parametresi sorgu ayar arayüzüne girmek için buraya basın. Ayrıntılar için parametre tablosuna bakın

INVERTER: frekans dönüştürme parametresi sorgu ayar arayüzüne girmek için buraya tıklayın. Ayrıntılar için parametre tablosuna bakın. Kullanıcının ayar yapması uygun değildir.

SOLAR : güneş enerjisi parametre sorgulama ayar arayüzüne girmek için buraya tıklayın. Bkz. ayrıntılar için parametre tablosu

EVI : yardımcı valf parametresi sorgu ayar arayüzüne girmek için buraya basın. Ayrıntılar için parametre tablosuna bakın

RESET ALL PARAMETERS: tüm parametreleri ana ekrana geri yüklemek için 3 saniye basılı tutun cihaz sıfırlanacaktır. Cihaz restlenirse ISI POMPASINI ÜRETEN FİRMANIN AYARLARI İLE DEĞİL, elektronik kart üreticisinin yüklemiş olduğu ayarlar ile çalışır. Alarm vermesi durumunda servis yetkilisi ile görüşün.

CHANGE PASSWORD: ASLA TAVSİYE EDİLMEZ şifre değişikliğini girmek için buraya basın. Yeni şifreyi iki kez girin. Girdiğiniz iki şifrede aynı olmalı aksi takdirde şifre değiştirme işlemi başarısız olacaktır ve ekranda aşağıdaki mesaj çıkacaktır.





6 Temel ayarlar (GENERAL)

Time setting: Veri ayarlanabilir tarih, TIME ayarlanabilir saat, WEEK ayarlanabilir hafta;

SCREN SLEEP DELAY: EKRAN UYKU GECİKME ekranın uyku haline geçme süresini 30-60-90-120 saniye olarak seçebilirsiniz.

LANGUAGE: DİL, dili seçebilir, varsayılan İNGİLİZCE, ayarlanamaz (ayrılmış)



7 Sıcaklık eğrisi (TEMP CURVE)

Klima su deposu (BTW), sıcak su deposu (HTW), ortam sıcaklığının sıcaklık eğrilerini görüntüleyin. Sıcaklık, egzoz, giriş ve çıkış suyu ve ekranın alt kısmında ilgili sensör sıcaklığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin



FAULT RECOD düğmesine uzun süre basılması arıza kaydını temizleyebilir

FAULT RE	CORD						ĥ
	E38 F	an2	failure				
2020-08-25	17:18	E38	Fan2 fai	lure			
2020-08-25	16:59	E38	Fan2 fai	lure			
2020-08-25	16:42	E20	Ambient	temp.	sensor	failure	
2020-08-25	16:26	E20	Ambient	temp.	sensor	failure	
2020-08-25	16:25	E20	Ambient	temp.	sensor	failure	
2020-08-25	15:55	E14	Suction	temp.	sensor	failure	
2020-08-25	15:31	E14	Suction	temp.	sensor	failure	
2020-08-25	15:31	E20	Ambient	temp.	sensor	failure	
				←			

E25 hatası, aşağıdaki hata sıra numaraları aynı anda görüntülenecek ve her 3 saniyede bir hata kodu değişimi gerçekleştirilecektir; bunlar arasında, 1-128 numaralı arızalar tercihli olarak görüntülenecektir ve 1-128 arıza olmadığında 257-384 numaralı arızalar görüntülenecektir. Aynı önceliğe sahip iki veya daha fazla hata aynı anda meydana gelirse, ekran sıra numarası toplanacaktır. Örneğin aynı anda 16 ve 32 numaralı arızalar varsa 48 gösterecektir.

Arıza numarası	Adı	Describe	Görüşler
1	IPM aşırı akım	IPM Modülü sorunu	Frekans dönüştürme modülünü değiştirin
2	Anormal kompresör senkronizasy onu	kompresör arızası	kompresörü değiştir
4	Rezerv		
8	Kompresör çıkış faz kaybı	Kompresör kablosu kopmuş, zayıf temas	Kompresör giriş hattını kontrol edin (Kablo, soket, klemens)
16	DC bara voltajı düşük	Düşük giriş voltajı, PFC modülü hatası	Giriş voltajını kontrol edin ve modülü değiştir
32	DC bara voltajı yüksek	High input voltage, PFC module failure	Replace the frequency conversion module
64	Soğutucu sıcaklığı çok yüksek	Ana motor fanı arızası, hava kanalı tıkanıklığı	Fanı ve hava kanalını kontrol edin
128	Soğutucu sıcaklığı arıza	Fan sıcak plaka sensörü kısa devresi veya açık devre hatası	Frekansı değiştir dönüştürme modülü
257	iletişim hatası	Frekans dönüştürme modülü, ana kontrolden komutu almadı	Ana kontrol modülü ile frekans dönüştürme arasındaki iletişim hattını kontrol edin
258	AC giriş faz kaybı	Giriş fazı kaybı, fazlardan bir yada bir kaçı gelmiyor (üç fazlı modüllerde geçerli)	Ölçü aleti ile Faz girişlerini kontrol edin, 3 faz'ında geldiğinden emin olun
260	AC girişi aşırı akım	Giriş üç faz dengesizlik (üç- faz modüllerde geçerli)	Ölçü aleti ile Faz girişlerini kontrol edin, 3 faz'ında geldiğinden emin olun
264	AC giriş voltajı düşük	Giriş voltajı çok düşük	Giriş voltajını kontrol edin
272	Yüksek voltaj hatası	Kompresör yüksek basınç hatası (ayrılmış)	
288	IPM sıcaklığı	Ana motor fanı arızası, hava kanalı	Fanı ve hava kanalını kontrol edin
320	Kompresör tepe akımı çok yüksek	Kompresörün hat akımı çok büyük ve sürücü kompresörle eşleşmiyor	Frekans dönüştürme modülünü değiştirin
384	PFC modülü sıcaklık	PFC modülünün sıcaklığı çok yüksek	PFC modülünün sıcaklık tespitini yapın

1. Yazılım indirme ve yükleme:

Uygulama mağazasında veya tarayıcıda "Smart Life" girin, Smart Life uygulamasını arayın, indirin ve yükleyin





Veya "Smart Life" uygulamasını indirip yüklemek için aşağıdaki QR kodunu tarayın $_\circ$

Aşağıdaki QR kodu Android sistemi tarafından taranır:(yabancı sürüm)



Android Akıllı Yaşam QR kodu

IOS sistemi aşağıdaki QR Kodunu tarar:



2. Yazılım başlatma

Kurulumdan sonra, yazılımı başlatmak için masaüstündeki simgesine tıklayın



3. Yazılım kaydı ve yapılandırması.

3.1, Kayıt: Hesabı olmayan kullanıcılar, oturum açma sayfasındaki "yeni kullanıcı oluştur" işlevini tıklayarak başvurabilirler. Yeni bir kullanıcı oluşturun \rightarrow cep telefonu numarasını girin \rightarrow kullanıcı sözleşmesini kabul edin \rightarrow doğrulama kodunu alın \rightarrow doğrulama kodunu girin \rightarrow şifreyi ayarlayın ve telefonunuzun bluetooth özelliğini açın.

Kablosuz modeminizin cihaz ekranına yakın olduğundan, kablosuz ağınızın ismini ve şifresini bildiğinizden, telefonunuzun aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. (kurulum bitinceye kadar cep telefonunuz modeme bağlı olmalıdır. Daha sonra hattınızın interneti ile dünyanın her yerinden cihazınızı kontrol edebilirsiniz)

Isı pompasının WiFi modülü yapılandırma adımları:

İlk adım, LCD ekran aracılığıyla dağıtım ağı moduna girmektir:

Dağıtım ağı modu seçimine girmek için " 🛜 " 3S düğmesine uzun basın ve basılı tutun, akıllı dağıtım ağı

modu akıllı yapılandırmasını seçin ve uzaktan kumandanın ana arayüzünde " görüntülenecektir ve cep telefonu dağıtımı başlatabilir

İkinci adım, cep telefonlarını İnternet'e bağlamaktır:

Cep telefonunun WiFi işlevini açın ve WiFi ye bağlanın (WiFi'nin 2,4 GHz olduğunu unutmayın);



Üçüncü adım, cihazı seçmektir:

"Akıllı Hayat" (smart life) uygulamasını açın, ana arayüze girmek için oturum açın, sağ üstteki "+" düğmesine tıklayın

cihaz tipi seçimine girmek için arayüzde köşe veya "manuel olarak ekle" ve WiFi ağına girmek için "büyük ev" cihazında "su ısıtıcısı" yada heat pump seçeneğini seçin,cihaz kurulumu kendiliğinden başlayacaktır.

Smart Life ana arayüzünden yüklenilen cihazın ismi değiştirilebilir. Bu isteğinize kalmış bir durumdur. Genellikle DC INVERTER HEAT PUMP ismi ile kayıtlıdır. Kalem simgesine tıklayıp, ISI POMPASI olarak değiştirin.

Cihazın açma-kapama ve derece ayarının yapılabilmesi için, uygulamada cihaz ismine tıklanır ve açılan pencerede artık işlem yapılabilir.

KUMSAL KTHERM DC INVERTER TEK KOMPRESÖRLÜ SİSTEM AKIŞ ŞEMASI



28 numaralı parça (su çıkış sensörü) Akümülasyon tankı varsa tank üzerindeki sensör kovanına takılır Akümülasyon tankı yoksa Sirkülasyon pompası çıkışındaki sensör kovanına takılır

<	KUM	SAL
T.	HE	RM

1		Kompressör
2		4 yollu valf
3		Kondenser
4	yok	Likit tutucu
5		Evaporator
6		Fan
7	yok	Drayer
8	yok	Likit tankı
9	yok	Ekonomizer
10		Elektronik ekspansion valf
11	yok	Ekonomizer içn selonoid valf
12	yok	EVI
13	yok	Çek valf
14		Küresel vana
15		Yüksek basınç sivici
16		Alçak basınç sivici
17		1/4 Servis inyonu
18		Dönüş borusu sensörü
19		Basma borusu sensörü
20		Evaporatör sensörü
21	boş	EVI Sensörü
22	boş	EVI Likit sensörü yada güneş enerjisi sensörü
23	yok	Üç yollu su vanası (Boyler için su yolu vanası)
24		Dış ortam sensörü
25		Plakalı eşanjör çıkış borusu sensörü
26		Su giriş borusu üst sensörü
27		Su çıkış borusu üst sensörü
28		Su çıkış sensörü (cihazı kontrol eder)
29	bos	Boyler sensörü (kullanım suyu tankına takılır)

KUMSAL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YALINAYAK MH. ÖZDOĞRU TİCARET MERKEZİ NO:5 C-2 BLOK TOROSLAR-MERSİN

TEL: 0324 502 38 72

info@kumsaliklimlendirme.com